




**GREAT PRODUCT.
GREAT VALUE.**

eco



SWITCHES



One way switch
description: 10AX / (white)
code: eco 50 501

مفتاح احادي
10 امبير / ابيض



Two way switch
description: 10AX (white)
code: eco 50 506

مفتاح ديفياتير
10 امبير / ابيض



One way switch
description: 16AX / (white)
code: eco 50 571

مفتاح احادي
16 امبير / ابيض



Two way switch
description: 16AX (white)
code: eco 50 576

مفتاح ديفياتير
16 امبير / ابيض



One way switch with led lamp
description: 10AX / (white)
code: eco 50 502

description: 16AX / (white)
code: eco 50 572

مفتاح احادي بلمبة لد
10 امبير / ابيض
16 امبير / ابيض



Two way switch with led lamp
description: 16AX / (white)
code: eco 50 577

مفتاح ديفياتير بلمبة لد
16 امبير / ابيض



Reversing switch
description: 10AX / (white)
code: eco 50 509

description: 16AX / (white)
code: eco 50 579

مفتاح ديجياتوري
10 امبير / ابيض
16 امبير / ابيض



Curtain switch
description : 2 clicks / 10AX / (white)
code: eco 50 521

مفتاح ستارة
2 نكة / 10 امبير / ابيض

description : 3 clicks / 10AX / (white)
code: eco 50 528

مفتاح ستارة
3 نكة / 10 امبير / ابيض



*Two-pole one way switch
with lamp*
description: 16AX / (white)
code: eco 50 504
مفتاح سخان بلمبة لد
16 امبير / ابيض



Two-pole one way switch
description: 16AX / (white)
code: eco 50 503
مفتاح سخان
16 امبير / ابيض



One way switch
description: 10AX / double / (white)
code: eco 50 581
مفتاح احادي مجوز
10 امبير / ابيض



Double pole air conditioner switch
description: 45A (white)
code: eco 50 595
مفتاح تكييف
45 امبير / ابيض



Double pole air conditioner switch
description: 32A (white)
code: eco 50 585
مفتاح تكييف
32 امبير / ابيض

DOORBELL ITEMS



Push Button nameplate with LED light

description: 3A / (white)
code: eco 50 024

زر جرس بلوحة مضاءة
3 امبير / ابيض



Buzzer

description: 1gang / (white)
code: eco 50 616

جرس رنان واحد نغمة
احادي / ابيض



Push Button bell with bell icon

description: 10A (white)
code: eco 50 512

زر جرس برسمة جرس
10 امبير / ابيض



Push Button bell with led lamp

description: 10A (white)
code: eco 50 515

زر جرس بلمبة لد
10 امبير / ابيض

DIMMERS



Light dimmer

description: 500W / (white)
code: eco 50 803

ديمر إضاءة
500W / ابيض



Audio dimmer

description: 5W / (white)
code: eco 50 805

ديمر صوت
5W / ابيض



Fan dimmer

description: 250W / (white)
code: eco 50 804


ديمر مروحة
250W / ابيض

SOCKETS



Socket German type
description: 16A
with shutter / (white)
code: eco 50 265

بريزة طراز الماني
بالحماية / 16A / ابيض



Socket German type
description: 16A
with shutter / (red)
code: eco 50 297

بريزة طراز الماني
بالحماية / 16A / احمر



Socket Euro-american type
description: 16A / (white) / with
shutter
code: eco 50 212

بريزة طراز امريكي
بالحماية / 16A / ابيض



Socket Euro-american type
description: 16A / with earth
with shutter / (white)
code: eco 50 214

بريزة طراز امريكي
بالارضي / بالحماية / 16A / ابيض




Socket British type
description: 13A
with shutter / (white)
code: eco 50 208

بريزة طراز انجليزي
بالحماية / 13A / ابيض



Socket Italian type
description: 16A
with shutter / (white)
code: eco 50 203

بريزة طراز ايطالي
بالحماية / 16A / ابيض



Socket Universal type
description: 13A
with shutter / (white)
code: eco 50 220

بريزة طراز يونيفرسال
بالحماية / 13A / ابيض



USB power socket
description: (white)
code: eco 50 907

بريزة شاحن USB
احادي / ابيض

MULTIMEDIA & DIGITAL CONNECTIONS



Telephone socket
description: 4P / (white)
code: eco 50 251
description: 8P / (white)
code: eco 50 232
بريزة تليفون
4 طرف / ابيض
8 طرف / ابيض



Audio video socket
description: (white)
code: eco 50 254
بريزة اوديو فيديو
ابيض




Computer socket
description: CAT5e / (white)
code: eco 50 271
description: CAT6 / (white)
code: eco 50 684
بريزة كمبيوتر
CAT5e / ابيض
CAT6 / ابيض



TV socket
description: (white)
code: eco 50 228
بريزة تلفزيون
ابيض



Satellite socket
description: (white)
code: eco 50 252
بريزة ستالايت
ابيض



Audio socket
description: (white)
code: eco 50 253
بريزة سماعة
ابيض


ACCESSORIES



Weatherproof cover
description: 3 gang / IP55 / (white)
code: eco 50 451
غطاء مانع مياه
ثلاثي / ابيض



ACCESSORIES



Emergency light
description: 3 gang / (white)
code: eco 50 833

كشاف طوارئ
ثلاثي / ابيض



Night lamp
description: 3 gang / (white)
code: eco 50 603

وناسة لد
ثلاثي / ابيض



Emergency light
description: 1 gang
code: eco 50 733

كشاف طوارئ
احادي




Night lamp
description: 1 gang
code: eco 50 732

وناسة لد
احادي



Paint work protection cover
code: eco 201

غطاء حماية من اعمال الدهان



Blank
description: (white)
code: eco 50 056

سداة
احادي

FLOOR BOX



Floor Box Cover
description: (Gold)

فلور بوكس
بغطاء ذهبي



Floor Box Cover
description: (Silver)

فلور بوكس
بغطاء فضي



Combined unit description:
Double socket american type / with
shutter + Blank / Gold
code: SAS 689 B1

فلور بوكس
بريزة امريكي مجوز / بالحماية
+ سدة / ذهبي



Floor Box Cover
description: Double socket american
type / with shutter + Blank / Silver
code: SAS 689 A1

فلور بوكس
بريزة امريكي مجوز / بالحماية
+ سدة / فضي



Floor Box Cover
description: Socket american type /
16 A / with shutter + Socket german
type / 16A / with shutter / Gold
code: SAS 689 B2

فلور بوكس
بريزة امريكي / A 16 / بالحماية
+ بريزة الماني / A 16 / بالحماية / ذهبي



Floor Box Cover
description: Socket american type /
16 A / with shutter + Socket german
type / 16A / with shutter / Silver
code: SAS 689 A2

فلور بوكس
بريزة امريكي / A 16 / بالحماية
+ بريزة الماني / A 16 / بالحماية / فضي



Floor Box Cover
description: Socket german type /
16A / with shutter + Blank / Gold
code: SAS 689 B3

فلور بوكس
بريزة الماني / A 16 / بالحماية
+ سدة / ذهبي



Floor Box Cover
description: Socket german type /
16A / with shutter + Blank / Silver
code: SAS 689 A3


فلور بوكس
بريزة الماني / A 16 / بالحماية
+ سدة / فضي



COLORS



White
color code: 50



Beige
color code: 54



■ Key Card Switch



White

Code : Eco 50844

مفتاح بالبطاقة
أبيض



Grey Metallic

Code : Eco 51844

مفتاح بالبطاقة
رمادي ميتالك



Silver

مفتاح بالبطاقة
فضي



Gold

مفتاح بالبطاقة
ذهبي



Dark Green

مفتاح بالبطاقة
زيتي غامق



Brown Metallic

مفتاح بالبطاقة
بني ميتالك



Zan Dark Brown

مفتاح بالبطاقة
زان بني غامق



Aro Brown Glossy

مفتاح بالبطاقة
أرو بني لميع


COVERS



Hams




Shahd



Waad



Tasneem



Metal Eva





Metal Lena




Salma

HAMS همس






3 gang
code: 50 - 203

3 gang





4 gang
code: 50 - 204

4 gang



6 gang
code: 50 - 206

6 gang




White

description: 3 gang
code: 1771 - 001

description: 4 gang
code: 1774 - 001

description: 6 gang
code: 1776 - 001

ابيض




Pink
code: 1771 - 015
روز




Maube
code: 1771 - 022
موف




Dark Red
code: 1771 - 006
نبيتي



Silver Matt
code: 1771 - 204
فضي مط




Platinum
code: 1771 - 270
بلاتيني



Gold Metallic
code: 1771 - 175
دهبي ميتاليك



Wooden Aro
code: 1771 - 069
خشبي اروز



Wooden Light
code: 1771 - 098
خشبي فاتح



Wooden Gold
code: 1771 - 274
خشبي مذهب



Granite Green
code: 1771 - 278
جرانيت اخضر



Marble Light
code: 1771 - 277
رخامي فاتح




Copper Matt
code: 1771 - 272
نحاسي مط



WAAD وعد



3 gang



3 gang




Gedr Matt
code: 2581 - 150
جدر مط



Wooden Delux Glossy
code: 2581 - 238
خشبي فاخر لميع



Dark Red Cloudy
code: 2581 - 036
سحاب نبیتی




Zan Matt
code: 2581 - 173
زان مط




Aro Stainless Matt
code: 2581 - 208
ارو ستانلس مط




Marble Beige
code: 2581 - 055
رخامي بيچ




Platinum
code: 2581 - 270
پلاتيني



Gold Matt
code: 2581 - 231
دهبي مط



Silver Matt
code: 2581 - 204
فضي مط



White
code: 2581 - 001
ابيض



Light Green
code: 2581 - 117
اخضر فاتح




Canary
code: 2581 - 002
كناري



SHAHD شهد



3 gang



3 gang



Dark Red Gold
code: 2591 - 115
نبتی مذهب



Aro Topy
code: 2591 - 236
ارو طوبی




Wooden Beige
code: 2591 - 228
خشبی بیج



Aro Ivory
code: 2591 - 276
ارو عاجی




Aro Black
code: 2591 - 275
ارو بلاك



Sponge Gold
code: 2591 - 301
اسبونج مذهب




Gold Metallic
code: 2591 - 175
دهبي ميتاليك



Platinum
code: 2591 - 270
بلاتيني




Gold Matt
code: 2591 - 231
دهبي مط



Pistache
code: 2591 - 302
بستاج



Orange
code: 2591 - 257
برتقالي




Black
code: 2591 - 010
اسود



TASNEEM تسنيم



3 gang



3 gang



Green / Gold Glossy

code: 2692 - 017 / 032

اخضر / دهبي لميع



Pink / Gold Glossy

code: 2692 - 015 / 032

روز / دهبي لميع



Cocoa / Gold Glossy

code: 2692 - 019 / 032

كاكاو / دهبي لميع



Gold Matt / Gold Glossy

code: 2692 - 231 / 032

دهبي مط / دهبي لميع



Stainless / Silver Glossy
code: 2692 - 035 / 031
ستانلس / فضی لمیع



Silver Matt / Gold Glossy
code: 2692 - 204 / 032
فضی مط / دهبی لمیع



Aro Black Matt / Gold Glossy
code: 2692 - 206 / 032
ارو اسود مط / دهبی لمیع



Aro Brown Glossy / Gold Glossy
code: 2692 - 067 / 032
ارو بنی لمیع / دهبی لمیع



Gedr Matt / Silver Glossy
code: 2692 - 150 / 031
جدر مط / فضی لمیع



Zan Glossy / Gold Glossy
code: 2692 - 258 / 032
زان لمیع / دهبی لمیع



Karazi Matt / Silver Glossy
code: 2692 - 250 / 031
کرزی مط / فضی لمیع




Butterfly Glossy / Gold Glossy
code: 2692 - 279 / 032
فراشة لمیع / دهبی لمیع




SALMA سلمى



3 gang



3 gang



Gold Matt / Gold Glossy

code: 2762 - 231 / 032

دهبی مط / دهبی لمیع



Copper Matt / Gold Glossy

code: 2762 - 272 / 032

نحاسي مط / دهبی لمیع



White Glossy / Gold Glossy

code: 2762 - 001 / 032


ابیض لمیع / دهبی لمیع



Mauve Glossy / Gold Glossy

code: 2762 - 022 / 032

موف لمیع / دهبی لمیع




Fushia Glossy / Gold Glossy
code: 2762 - 145 / 032

فوشيا لميغ / ذهبي لميغ



Butterfly Glossy / Gold Glossy
code: 2762 - 279 / 032

فراشة لميغ / ذهبي لميغ



Aro Brown Glossy / Gold Glossy
code: 2762 - 067 / 032

ارو بني لميغ / ذهبي لميغ



Wooden Aro / Gold Glossy
code: 2762 - 069 / 032

خشبي ارو / ذهبي لميغ



Gedr Matt / Gold Glossy
code: 2762 - 150 / 032

جدر مط / ذهبي لميغ



Marble Beige / Gold Glossy
code: 2762 - 055 / 032

رخامي بيج / ذهبي لميغ



Aro Ivory / Gold Glossy
code: 2762 - 276 / 032

ارو عاجي / ذهبي لميغ



Light Marble / Gold Glossy
code: 2762 - 277 / 032


رخامي فاتح / ذهبي لميغ



METAL EVA معدن ایفا




3 gang



3 gang




Gold Matt / Gold
code: 2621 - 174032
دهبی مط / دهبی



Stainless / Silver
code: 2621 - 035031
ستانلس / فضی



Fume / Gold
code: 2621 - 030032
فامیه / دهبی




Copper Oxid
code: 2621 - 210034
نحاسی اکسید

METAL LENA معدن لینا




3 gang



3 gang




Gold Matt / Gold
code: 2631 - 174032
دهبی مط / دهبی



Ocre
code: 2631 - 016000
اوکر





Stainless / Gold
code: 2631 - 035032
ستانلس / دهبی



Oxid
code: 2631 - 049034
زیتی اکسید

 One way switch description: 10AX / (white) code: eco 50 501 مفتاح احادي 10 امبير / ابيض	 Two way switch description: 10AX (white) code: eco 50 506 مفتاح ديفياتير 10 امبير / ابيض
 One way switch description: 16AX / (white) code: eco 50 571 مفتاح احادي 16 امبير / ابيض	 Two way switch description: 16AX (white) code: eco 50 576 مفتاح ديفياتير 16 امبير / ابيض
 One way switch with led lamp description: 10AX / (white) code: eco 50 502 مفتاح احادي بلمبة لد 10 امبير / ابيض	 One way switch with led lamp description: 16AX / (white) code: eco 50 572 مفتاح احادي بلمبة لد 16 امبير / ابيض
 Curtain switch description: 2 clicks / 10AX / (white) code: eco 50 521 مفتاح ستارة 2 تكة / 10 امبير / ابيض	 Reversing switch description: 10AX / (white) code: eco 50 509 مفتاح ديجياتوري 10 امبير / ابيض
 Double pole air conditioner switch description: 45A (white) code: eco 50 595 مفتاح تكييف 45 امبير / ابيض	 Reversing switch description: 16AX / (white) code: eco 50 579 مفتاح ديجياتوري 16 امبير / ابيض
 Two-pole one way switch description: 16AX / (white) code: eco 50 528 مفتاح سخان 16 امبير / ابيض	 Two-pole one way switch description: 16AX / (white) code: eco 50 503 مفتاح سخان 16 امبير / ابيض
 One way switch description: 10AX / double / (white) code: eco 50 581 مفتاح احادي مجوز 10 امبير / ابيض	 Two-pole one way switch description: 16AX / (white) code: eco 50 503 مفتاح سخان 16 امبير / ابيض
 Push button bell with bell icon description: 10A (white) code: eco 50 512 زر جرس برسمة جرس 10 امبير / ابيض	 Push button bell with led lamp description: 10A (white) code: eco 50 515 زر جرس بلمبة لد 10 امبير / ابيض
 Doorbell switch nameplate with LED light description: 3A / (white) code: eco 50 024 زر جرس بلوحة مضاءة 3 امبير / ابيض	 Buzzer description: 1gang / (white) code: eco 50 616 جرس رنان احادي / ابيض
 Light dimmer description: 500W / (white) code: eco 50 803 ديمر لضاءة ابيض / 500W	 Fan dimmer description: 250W / (white) code: eco 50 804 ديمر مروحة ابيض / 250W
 Audio dimmer description: 5W / (white) code: eco 50 805 ديمر صوت ابيض / 5W	 Socket German type description: 16A / with shutter / (white) code: eco 50 265 بريزة طراز الماني بالحماية / 16A / ابيض
 Socket German type description: 16A / with shutter / (red) code: eco 50 297 بريزة طراز الماني بالحماية / 16A / احمر	 Socket Euro-american type description: 16A / (white) / with shutter code: eco 50 212 بريزة طراز امريكي بالحماية / 16A / ابيض
 Socket Euro-american type description: 16A / with shutter / with earth / (white) code: eco 50 214 بريزة طراز امريكي بالارضي / بالحماية / 16A / ابيض	 Socket British type description: 13A / with shutter / (white) code: eco 50 208 بريزة طراز انجليزي بالحماية / 13A / ابيض

 Socket Italian type description: 16A / with shutter / (white) code: eco 50 203 بريزة طراز ايطالي بالحماية / 16A / ابيض		 Socket Universal type description: 13A / with shutter / (white) code: eco 50 220 بريزة طراز يونيفرسال بالحماية / 13A / ابيض	
 Telephone socket description: 4P / (white) code: eco 50 251 بريزة تليفون 4 طرف / ابيض	 Telephone socket description: 8P / (white) code: eco 50 232 بريزة تليفون 8 طرف / ابيض	 Computer socket description: CAT5e / (white) code: eco 50 271 بريزة كمبيوتر CAT5e / ابيض	 Computer socket description: CAT6 / (white) code: eco 50 684 بريزة كمبيوتر CAT6 / ابيض
 Audio video socket description: (white) code: eco 50 254 بريزة اوديو فيديو ابيض		 TV socket description: (white) code: eco 50 228 بريزة تلفزيون ابيض	
 Satellite socket description: (white) code: eco 50 252 بريزة ستلايت ابيض		 Audio socket description: (white) code: eco 50 253 بريزة سماعة ابيض	
 Waterproof cover description: 3 gang / IP55 / (white) code: eco 50 451 غطاء مانع مياه ثلاثي / ابيض		 USB power socket description: (white) code: eco 50 907 بريزة شاحن USB احادي / ابيض	
 Night lamp description: 3 gang / (white) code: eco 50 603 وناسة لد ثلاثي / ابيض		 Emergency light description: 3 gang / (white) code: eco 50 833 كشاف طوارئ ثلاثي / ابيض	
 Night lamp description: 1 gang code: eco 50 732 وناسة لد احادي		 Emergency light description: 1 gang code: eco 50 733 كشاف طوارئ احادي	
 Blank description: (white) code: eco 50 056 سدادة احادي		 Paint work protection cover code: eco 301 غطاء حماية من اعمال الدهان	
 White color code: 50	 Beige color code: 54	 Floor Box Cover description: (White) علية فلور بوكس بغطاء حماية ابيض	
 Floor Box Cover description: (Gold) علية فلور بوكس بغطاء حماية ذهبي		 Floor Box Cover description: (Silver) علية فلور بوكس بغطاء حماية فضي	
 Key Card Switch description: (White) Code : Eco 50844 كارت موقر طاقة ابيض		 Key Card Switch description: (Grey Metallic) Code : Eco 51844 كارت موقر طاقة رمادي ميتالك	